



# チャージスタンド for New ニンテンドー3DS LL


## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

### 対応機種

Newニンテンドー3DS / Newニンテンドー3DS LL

### 本品のセット内容



チャージスタンド本体 …1台



取扱説明書(本書) …1部




Newニンテンドー3DS用  
アタッチメント …2個



Newニンテンドー3DS LL用  
アタッチメント …2個





し、ようじょう ちゆうい  
使用上のご注意

※本品単体では充電できません。別途Newニンテンドー3DS ACアダプター[WAP-002(JPN)]が必要になります。



の こ ぼう し にゅうようじ て とど ほかん  
飲み込み防止のため、乳幼児の手の届かないところに保管してください。



ちゆうい  
ご注意

ほ こ しゅ かた かなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください




- 任天堂株式会社製のNewニンテンドー3DS ACアダプター以外のものはご使用にならないでください。その他の製品を使用した場合の動作保障はいたしかねます。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使用しないでください。発熱し、やけどおよび故障の原因となります。
- 万一、本品から臭気や煙が出た場合は、ただちに本品をコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 内部に水、金属片、異物などをいれないでください。
- 充電スタンドの金属端子部は汚れたまま使用しないでください。正しく通電しないことがあります。汚れているときは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- 雷が鳴り出したら、本品に触れないでください。感電の原因となります。
- 使用中のNewニンテンドー3DS ACアダプターを長時間さわらないでください。
- Newニンテンドー3DS ACアダプターが熱いと感じた時は使用を中止してください。
- 使用しない時やお手入れの際は、本品をコンセントから抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 重いものを載せないでください。
- 充電スタンドは不安定な場所に置かないでください。正しく充電できなったり、怪我や故障の原因となります。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本品を直射日光が当たる場所に放置しないでください。故障の原因となります。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## ① ACアダプターを接続する

図のようにNewニンテンドー3DS ACアダプター[WAP-002(JPN)]のDCプラグを本品のACアダプター接続端子に接続します。

(Nintendo) マークがある面を上向きにしまっすぐに差し込んでください。向きが異なると差し込むことができません)ACアダプターからACプラグを引き出し、コンセントにしっかり奥まで差し込んでください。



## ② チャージスタンド本体に、付属のアタッチメントを取り付ける

充電する本体に対応するアタッチメントを、下の図を参考に、奥までしっかりはめてください。



### ③チャージスタンドにNewニンテンドー3DS LL本体を置く

ほんたい お

チャージスタンドにNewニンテンドー3DS LL本体を下の図を参考に置くことで、充電が開始されます。

Newニンテンドー3DS本体、保護カバーを装着したNewニンテンドー3DS本体、保護カバーを装着したNewニンテンドー3DS LL本体も同様の手順でご使用いただけます。



きけん



こしょう げんいん

故障の原因になりますので、充電端子には直接指で触れないでください。

じゅうでんたんし

ちよくせつゆび

み



※本品には充電完了を知らせる機能はありません。

- 本品にNewニンテンドー3DS本体、Newニンテンドー3DS LL本体およびNewニンテンドー3DS ACアダプターは付属しておりません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
- 「P」および「HORI」は株式会社ホリの登録商標です。

©L5/YWP・TX

発売元

株式会社プレックス

プレックスホームページ：  
<http://www.plex-web.com/>

製造元

株式会社ホリ

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640

お問い合わせ先

TEL:045-934-6787

<http://www.hori.jp>

