

# 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。



本品をお使いになる際は、必ずNum Lockを解除してからご使用ください。(ご購入時はONになっています)




ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 本品の内容



キーボード…1台



取扱説明書(本書)…1部

## 本品の仕様

【対応機種】：Nintendo Switch

【主な仕様】

全長	約285mm	ケーブル長	約3m
奥行き	約120mm	キー / キー入力	78キー / 日本語
高さ	約22mm	インターフェース	USB(Aタイプコネクタ)
質量	約270g(ケーブル除く)		

※ 本品はワイヤレスキーボードではありません。 ※ 過度な力でキーを押さないでください。故障の原因となります。 ※ 本品は防水仕様ではありません。

## キーボードのご使用方法

キーボードケーブルのUSBプラグを、Nintendo Switch ドックのUSB端子に接続してご使用ください。

- ※ 接続する際はNintendo Switch本体を起動させる前に接続してください。また、USB端子の方向をよく確認してから差し込んでください。
- ※ ご使用になる前は、必ずNum Lockを解除してからご使用ください。一部のキーが入力できなくなります。(ご購入時はONになっています)
- ※ 使用中は、USBプラグを抜いたりしないでください。Nintendo Switch本体やコントローラーの故障、保存されているデータの消失の原因となります。USBプラグの抜き差しは、Nintendo Switch本体の電源がOFFのときに行ってください。
- ※ USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。




Nintendo Switch ドックのUSB端子へ

## 各部の名称

Num Lockキー(ナムロックキー)

Num Lockキーを押すとNum Lockランプが点灯します。Num Lockランプ点灯中は、下図の○で囲まれた機能(グレーで印字されている部分)が入力されます。  
※Num Lockキーによる機能およびF1～F12の機能はNintendo Switchでは使用できません。(2017年7月現在)  
Num LockがONになっている場合、Nintendo Switchでは下図の○で囲まれた機能を含むキーは入力できません。必ずNum Lockを解除してからご使用ください。



Fnキー(ファンクションキー)

Fnキーを押したままキーを押すと、上図の□で囲まれた機能(赤で印字されている部分)が入力されます。また、キーに印字されている機能以外で、Fnキーを押したまま以下のキーを押すと、下図の機能が入力されます。※下図の機能はNintendo Switchでは使用できません。(2017年7月現在)

Fn + ' 7 / 7 → HOME	Fn + L 3 → PageDown	Fn + O 6 → ▶
Fn + ) 9 / 9 → PageUp	Fn + > . / . → Delete	Fn + K 2 → ▼
Fn + I 5 → Clear	Fn + ( 8 / 8 → ▲	Fn + M 0 → Insert
Fn + J 1 / _ → End	Fn + U 4 → ◀	

- 本品にNintendo Switchは付属しておりません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- 「HORI」および「HORI」は株式会社ホリの登録商標です。